

NOTICE D'UTILISATION DU PROGRAMMATEUR ANALOGIQUE 2006



Réglage de l'heure

Pousser et tourner simultanément le bouton dans le sens horaire.

Fonctionnement manuel

Lorsque le programmateur est en mode manuel il n'y a pas de programmation.

Tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'à l'apparition du symbole main signifiant mode manuel (Fig.1).



Programmer une durée de cuisson

Tourner le bouton dans le sens horaire puis sélectionner la durée adéquate en minutes (Fig.2).

Lorsque le temps est écoulé, 0 s'affiche dans la fenêtre et le four s'arrête (Fig.3).

Remettre le programmateur en position manuel pour utiliser à nouveau le four (Fig.1). Sélectionner la température ainsi



que le mode de cuisson.



Programmer un début de cuisson

Tourner le bouton dans le sens horaire pour afficher 0 dans la fenêtre, puis tirer et tourner simultanément le bouton dans le sens horaire pour positionner l'aiguille (la plus épaisse) sur l'heure de début de cuisson (Fig.4).

Ensuite tourner le bouton dans le sens horaire pour sélectionner la main dans la

fenêtre (Fig.5). Sélectionner la température ainsi que le mode de cuisson. Exemple : La cuisson démarrera à 8 h et devra être arrêtée par l'utilisateur.



Programmer le début et la durée de cuisson (programmation différée)

Tourner le bouton dans le sens horaire pour afficher 0 dans la fenêtre, puis tirer et tourner simultanément le bouton dans le sens horaire pour positionner l'aiguille (la plus épaisse) sur l'heure de début de cuisson (Fig.6).

Ensuite tourner le bouton dans le sens horaire pour sélectionner la durée de cuisson (Fig.7).

Sélectionner la température ainsi que le mode de cuisson.

